


## CZ | UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

### Instalace SIM karty

- Pomocí přiloženého nástroje vyjměte slot pro SIM / SD kartu z levého boku smartphonu
- SIM kartu vložte podle ilustrace na slotu
- Vložte slot se SIM kartou zpět v původní orientaci

### Zapnutí

Držte tlačítko napájení, dokud se obrazovka nezapne. Při prvotním zapnutí smartphonu Vás základním nastavením provede průvodce.



### Odemčení a uzamčení smartphonu

**Odemčení** – krátce stiskněte tlačítko pro zapnutí, položte prst na šipku v dolní části obrazovky a přetáhněte vzhůru.

U vybraných modelů můžete pro větší zabezpečení smartphonu používat k odemýkání zabudovanou čtečku otisků prstů. Konfiguraci provedete v menu *Nastavení* -> *Zamykací obrazovka a heslo*.

**Uzamčení** – stiskněte tlačítko napájení a smartphon se přepne do režimu spánku.

## Ovládací tlačítka telefonu

**Aplikace:** list spuštěných aplikací

**Domů:** přístup na domovskou obrazovku

**Zpět:** předchozí obrazovka

### Přístup na domovskou obrazovku

Stiskněte tlačítko **Domů**.

### Procházení domovskou obrazovku

Přejedte prstem po displeji.

### Widgety - miniaplikace

Widgety jsou zástupci pro přístup k aplikaci, kterou můžete použít přímo z domovské obrazovky, např.: zástupce pro počasí na plochu Vám umožní kdykoliv rychle získat informaci o aktuálním počasí. Přidáte je dlouhým stisknutím tlačítka **Aplikace**.

### Nabídka aplikací

Nainstalované aplikace jsou dostupné z domovské obrazovky. Aplikace můžete sloučovat do složek jejich přetažením k sobě.

### Zobrazení notifikace a rychlé nastavení

Jedním prstem přejedte směrem dolů z horního notifikačního panelu.

Detailní popis ovládání systému naleznete na webu: [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte smartphone mimo dosah zvířat a dětí.
- Chraňte svůj sluch a nepoužívejte vysokou hlasitost poslechu po delší dobu.
- Vypínejte smartphone během cestování letadlem a v blízkosti elektronických zdravotnických zařízení (např. kardiostimulátoru).
- Nesprávné zacházení se smartphonem, lithiovou baterií a příslušenstvím, jejich poškození nebo neodborná oprava mohou vést k explozi či vzniku požáru.
- Nepoužívejte smartphone mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartphone suchý. Déšť, vlhkost a kapaliny mohou smartphone poškodit.
- Dlouhodobé používání může vést k zahřívání smartphonu.
- Nepokládejte na smartphone těžké předměty, abyste se vyhnuli poškození dotykového displeje.
- Smartphone podporuje připojení do sítě Internet a další protokoly. Smartphone tak může být vystaven virům, škodlivým informacím nebo aplikacím. Přijměte pouze požadavky na ověřené připojení a stahujte soubory a aplikace ze spolehlivých zdrojů.
- Při jízdě autem nepoužívejte smartphone v zájmu bezpečnosti vaší i ostatních.
- Bezpečnostní upozornění nejsou omezena jen na výše uvedené. Dodržujte obecné zásady pro používání elektronických zařízení.


## SK | POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

### Inštalácia SIM karty

- Pomocou priloženého nástroja vyberte slot pre SIM / SD kartu z ľavého boku smartfónu.
- SIM kartu vložte podľa ilustrácie na slotu.
- Vložte slot so SIM kartou späť v pôvodnej orientácii.

### Zapnutie

Držte tlačidlo napájania, kým sa displej nerozsvieti. Po prvotnom zapnutí smartfónu Vás základným nastavením prevedie sprievodca.



### Odomknutie a uzamknutie smartfónu

**Odomknutie** – krátke stlačte tlačidlo pre zapnutie, položte prst na šipku v dolnej časti obrazovky a pretiahnite nahor.

Pri vybraných modeloch môžete na odomykanie používať zabudovanú čítačku odtlačkov prstov. Konfiguráciu čítačky vykonáte pomocou menu: *Nastavenia* -> *Zámok displeja a odtlačok*.

**Uzamknutie** – stlačte tlačidlo napájania a smartfón sa prepne do režimu spánku.

## Ovládacie tlačidlá telefónu

**Aplikácie:** zoznam spustených aplikácií

**Domov:** prístup na domovskú obrazovku

**Späť:** predchádzajúca obrazovka

### Prístup na domovskú obrazovku

Stlačte tlačidlo **Domov**.

### Prechádzanie domovskej obrazovky

Přejdte prstom po displeji.

### Widgety - miniaplikácie

Widgety sú zástupcovia pre prístup k aplikácii, ktorú môžete použiť priamo z pracovnej plochy, napr.: zástupca pre počasie na plochu Vám umožní kedykoľvek rýchlo získať informáciu o aktuálnom počasí. Pridáte ich dlhým stlačením tlačidla **Aplikácie**.

### Ponuka aplikácií

Nainštalované aplikácie sú dostupné zo základnej plochy. Aplikácie môžete zlučovať do priečinkov ich pretiahnutím k sebe.

### Zobrazenie notifikácie a rýchle nastavenie

Jedným prstom prejdite smerom dole z horného notifikačného panelu.

Detailný popis ovládania systému nájdete na webe: [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Bezpečnostné upozornenia

- Uchovávejte smartfón mimo dosahu zvierat a malých detí.
- Chraňte svoj sluch a nepoužívajte vysokú hlasitosť počúvania po dlhšiu dobu.
- Vypínajte smartfón počas cestovania lietadlom a v blízkosti elektronických zdravotníckych zariadení (napr. kardiostimulátora).
- Nesprávne zaobchádzanie so smartfónom, lítiovou batériou a príslušenstvom, ich poškodenie či neodborná oprava môžu viesť k explózií či požiaru.
- Nepoužívajte smartfón mimo teplot 0 - 40°C.
- Udržujte smartfón suchý. Dážď, vlhkosť a kvapaliny môžu telefón poškodiť.
- Nepokladajte na smartfón ťažké predmety, aby ste sa vyhli poškodeniu dotykového obrazovky.
- Smartfón podporuje pripojenie do siete Internet a ďalšie protokoly. Smartfón tak môže byť vystavený vírusom, škodlivým informáciám alebo aplikáciám. Prijmite iba požiadavky na overené pripojenie a sťahujte súbory a aplikácie zo spoľahlivých zdrojov.
- Pri jazde autom nepoužívajte smartfón v záujme bezpečnosti vašej i ostatných.
- Bezpečnostné upozornenia sa neobmedzujú len na vyššie uvedené. Dodržujte všeobecné zásady pre používanie elektronických zariadení.

## PL | INSTRUKCJA OBSŁUGI

### Instalacja karty SIM

- Za pomocą załączonego przyrządu wyjmij slot na kartę SIM / SD z lewej strony smartphonu
- Kartę SIM włóż zgodnie z rysunkiem na słocie
- Włóż slot z kartą SIM z powrotem zgodnie z pierwotnym kierunkiem

### Włączenie

Przytrzymaj przycisk zasilania, dopóki nie włączy się ekran. Przy pierwszym włączeniu smartphonu po podstawowych ustawieniach poprowadzi Cię przewodnik.

### Odblokowanie i zablokowanie smartphonu

**Odblokowanie** – krótko naciśnij przycisk służący do włączania, położyć palec na strzałce w dolnej części ekranu i przeciągnij w górę.

W wybranych modelach w celu większego zabezpieczenia smartphonu można do odblokowania użyć wbudowanego czytnika linii papilarnych. Konfigurację przeprowadzić w menu *Ustawienie* -> *Ekran blokady i hasło*.

**Blokowanie** – naciśnij przycisk zasilania, a smartphon przejdzie w tryb uśpienia.

## Przyciski obsługi telefonu

**Aplikacja:** lista włączonych aplikacji

**Strona główna:** dostęp do ekranu głównego

**Wstecz:** poprzedni ekran

### Dostęp do ekranu głównego

Naciśnij przycisk **Strona główna**

### Przeglądanie ekranu głównego

Przesuń palec po ekranie.

### Widgety – mini aplikacje

Widgety to skróty dostępu do aplikacji, z której można korzystać bezpośrednio z ekranu głównego, np.: skrót dla prognozy pogody pozwoli w dowolnym momencie i szybko uzyskać informacje o aktualnej pogodzie. Dodaj je przez długie naciśnięcie przycisku **Aplikacja**.

### Menu aplikacji

Zainstalowane aplikacje dostępne są z ekranu głównego. Aplikacje można łączyć w foldery przeciągając je do siebie.

### Wyświetlenie powiadomienia i szybkie ustawienie

Jednym palcem przesun w dół z górnego panelu powiadomień. Szczegółowy opis obsługi znajduje się na stronie: [www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## HU | HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

### A SIM kártya behelyezése

- A mellékelt szerszámmal húzza ki a SIM / SD kártya tokot a telefon bal oldalából.
- A SIM kártyát az ábra szerint helyezze a tokba.
- A tokot a SIM kártyával együtt, az eredeti helyzete szerint dugja vissza a készülékbe.

### Bekapcsolás

A bekapcsolás gombot addig tartsa benyomva, amíg a képernyő be nem kapcsol. Az okostelefon első bekapcsolása után egy varázsló segíti az alapvető beállítások végrehajtását.

### A telefon nyitása és zárása

**Nyitás** – röviden nyomja meg a bekapcsolás gombot, a képernyőn megjelenő nyílra helyezze rá az ujját, majd húzza fel.

Bizonyos típusok esetében, a nagyobb biztonság érdekében, a készülék nyitásához a beépített ujjlenyomat olvasót is lehet használni. A konfigurációt a menüben hajtsa végre *Beállítások* -> *Záróképernyő és jelszó*.

**Zárás** – nyomja meg a bekapcsolás gombot, a készülék alvó állapotba kapcsol át.

## A telefon működtető gombjai

**Alkalmazások:** megjeleníti a futtatott alkalmazásokat

**Kezdőképernyő:** a kezdőképernyőre lép vissza

**Vissza:** előző képernyő

### Kezdőképernyő megjelenítése

Nyomja meg a **Kezdőképernyő** gombot.

### Böngészés a kezdőképernyőn

Az ujját húzza el a képernyőn.

### Widgetek - minialkalmazások

A Widgetek kisalkalmazásokat közvetlenül az ezdőképernyőn lehet futtatni, pl. az időjárás kisalkalmazás segítségével bármikor megtekintheti az aktuális időjárás adatait. A kisalkalmazásokat az **Alkalmazások** gomb hosszan történő megnyomásával lehet felvenni.

### Alkalmazások

A telepített alkalmazások a kezdőképernyőről érhetők el. Az alkalmazásokat egymásra húzva mappákat hozhat létre.

### Értesítések megjelenítése és gyors beállítások

Húzza lefelé az ujját a felső értesítő panelen keresztül. A rendszer részletes használati útmutatóját a következő címről töltheti le:

[www.mi.com/global/service/userguide](http://www.mi.com/global/service/userguide)

## Biztonsági figyelmeztetések

- A telefont gyerekektől és háziállatoktól védett helyen tárolja.
- A hosszabb ideig tartó hangos zenehallgatás halláskárosodáshoz vezethet.
- A mobiltelefon repülőgépen és érzékeny orvosi elektronikus készülékek (pl. szívritmus-szabályzó) közelében kapcsolja le.
- A okostelefon, a lítium akkumulátor és egyéb tartozékok helytelen használatá vagy megbontása tüzet, illetve akár robbanást is okozhat.
- Az okostelefont ne használja 0°C alatt vagy 40°C felett.
- A készüléket tartsa száraz állapotban. A készüléket védje eső, nedvesség vagy más folyadékok hatásától.
- A készülék hosszú ideig tartó használata a telefon felmelegedését okozhatja.
- A telefonra és a képernyőre nehéz tárgyat ráhelyezni tilos, a képernyő meghibásodhat.
- A telefon segítségével az internethez és más hálózatokhoz lehet csatlakozni. Ezért az okostelefon számítógépes vírusoknak és egy káros programoknak, vagy zavaró üzeneteknek lehet kitéve. A készülékkel csak megbízható hálózatokhoz csatlakozzon, valamint csak megbízható helyekről töltsön le fájlokat és alkalmazásokat.
- Autó vezetése közben, saját és mások épségének a védelme érdekében az okostelefont ne használja.
- A fentiekben túl tartsa be az egyéb biztonsági előírásokat is. Tartsa be az elektronikus készülékekre vonatkozó általános előírásokat.

